



FOGFRITT TAK MED BUR-SYSTEMET

PAPP- OCH DUKTAK

BUR-systemet jämfört med traditionellt tätskikt

BUR-SYSTEMET:

1: Infästningar

Ingen mekanisk infästning.
Inga onödiga hål i det befintliga tätskiktet.

2: Sprickor och håligheter

Helklistring av det nya tätskiktet. Små sprickor och håligheter tätas effektivt. Inget vatten kan förflytta sig mellan det nya och det gamla tätskiktet, även om det uppstår hål i det nya.

3: Fogar

BUR-systemet har inga fogar, och finns det inga fogar, kan fogarna inte läcka.

4: Fläktar och genomföringar

Runt fläktar och andra genomföringar "hålls" det nya tätskiktet. Ungefär som att sätta en helgjuten gummisnodd runt genomföringarna.

5: Skiffer och UV-skydd

BUR-systemet behöver inget skiffer på ytan eftersom tätskiktet är UV-beständigt. Det samlas inget skiffer i rännalarna som riskerar att täppa till runt brunnar.

6: Miljö och heta arbeten

Vi använder returpallar/fat, primer och tätskikt är helt fritt från lösningsmedel. Det material som inte läggs på taket används till nästa tak – inget spill. BUR-systemet appliceras kallt och inga heta arbeten förekommer på taket - **inga heta arbeten ingen brandrisk.**

Enlagstäckning papp med mekanisk infästning:

Ett tak på ca 800 kvm kräver minst 1000 infästningar = 1000 hål i befintligt tätskikt.

Små sprickor och håligheter finns kvar. Skulle det bli hål i det nya tätskiktet kan vattnet förflytta sig mellan det nya och gamla tätskiktet med uppenbar risk för läckage.

Fogarna på traditionella tätskikt är en av dom största orsakerna till läckage idag.

Att försöka forma en stel matta runt fläktar och genomföringar är svårt i sig, att göra det utan att det blir skarvar är en omöjlighet.

Skiffret skyddar pappen mot UV-strålning. Under vintern lossnar en del skiffer med isen och samlas i högar i rännalarna med risk för att försvåra avrinning av vatten. Inget skiffer – inget UV-skydd.

Här används också returpallar men en hel del rester efter tillskurna pappbitar blir det dock. Heta arbeten på tak är det vanligaste sättet att montera traditionella tätskikt. Vilket innebär en ökad brandrisk för fastighetsägaren.



Noggrann rengöring före applicering av primer och tätskikt.



Applicering av primer och armering om så erfordras.

PLÅTTAK

SPARA 25-75% OCH ÖKA LIVSLÄNGDEN PÅ DITT PLÅTTAK

Att byta sitt plåttak kan vara en kostsam investering.

Renovera ditt plåttak med en elastisk akryl och spara upp till 75% av kostnaden och öka livslängden på ditt tak med 10-20 år eller mer.

Du får en 1 mm tjock beläggning som effektivt tätar falsar och genomföringar.

Om så erfordras kan tätskiktet armeras i t ex rännalar.

Beläggningen har mycket bra vidhäftningsförmåga.

Du får en materialgaranti på 10 år.

Standardfärg är vit men kan fås i andra kulörer t ex ärggrön eller tegelröd.



Extra förstärkning där risken för läckage är som störst.



• Ett kraftigt, fogfritt och elastiskt tätskikt appliceras med sprayer.



Auktoriserad entreprenör för BUR-systemet.

Nya Tak

Tel: 020-96 50 50

www.nyatak.se